


シンバル・グリップ (SH-10/SH-20) 装着方法

この度はシンバル・グリップを御買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このシンバル・グリップは以下の手順でシンバルにセットしてください。

- ①白フェルトを残して先端のチョウボルト、スプリングワッシャー、レザーワッシャーの3点を外してください。
- ②白フェルトを上にしてシンバルをセットしてください。
- ③シンバルをフェルトの上に載せた後、レザーワッシャー、スプリングワッシャーの順にセットし、チョウボルトを閉めてください。
- ④箱の底にテープ止めしてある割りピンを、ボルト先端の穴に通して広げてください。
割りピンを広げる時は、手に怪我しないようにご注意ください。(写真参照)
- ⑤最後にチョウボルトが、抜けないか確認してからご使用ください。



以上これからも弊社製品をご愛顧くださいますよう、宜しくお願い致します。

※尚、一部当シンバル・グリップが到着できないシンバルがございます。
ご購入前にご確認下さい。

株式会社 全音楽譜出版社

〒161-0034 東京都新宿区上落合2-13-3
TEL.03-3227-6270 FAX.03-3227-6276